

Технологическая последовательность обработки прорезного кармана в рамку с тесьмой-молнией

1. Отутюжить ткань.
2. Раскроить две обтачки.
3. Дублировать место расположения кармана и обтачки.
4. Заутюжить обтачки.
5. Наметить место расположение кармана.
6. Притачать верхнюю и нижнюю обтачку.
7. Разрезать вход в карман.
8. Притачать тесьму-молнию.
9. Настрочить подзор на мешковину.
10. Притачать мешковину к нижней обтачке.
11. Притачать мешковину с подзором к верхней обтачке.
12. Стачать мешковину.
13. ВТО кармана.